



# 取扱説明書

## エアオイルブースタ

### 35HB シリーズ

#### 安全にご使用いただくために

ご使用いただく上でまちがった取扱いを行いますと、商品の性能が十分達成できなかつたり、大きな事故につながる場合があります。

事故発生がないようにするためにも必ず取扱説明書をよくお読みいただき内容を十分ご理解の上、正しくお使いください。

尚、不明な点がございましたら、弊社へお問合せください。

**株式会社 TAIYO**

〒533-0002

大阪府大阪市東淀川区北江口1-1-1

URL:<http://www.taiyo-ltd.co.jp>

## 安全にご使用いただくために

ご使用いただく上で誤った取扱いを行いますと、商品の性能が十分発揮されなかったり、大きな事故につながる可能性があります。事故の発生を避けるために必ず取扱説明書を熟読し、内容を十分に理解の上取扱ってください。

「危険」「警告」「注意」に記載されている内容は、特に注意を払う必要のある事項です。これらの注意事項を守らない場合は、作業をする方や装置に危害が加わる事が考えられます。これらは、安全に関する重要な内容ですので、ISO4413、JIS B 8361およびその他の安全規則に加えて、必ずその指示に従って取扱ってください。

### 関連法規、規則

- ・ ISO 4413 : Hydraulic fluid power-General rules for the application of equipment to transmission and control systems
- ・ JIS B 8361 : 油圧システム通則
- ・ 旧JIS B 8354 : 複動油圧シリンダ
- ・ JIS B 8367 : 油圧シリンダ・取付寸法
- ・ 高圧ガス保安法
- ・ 労働安全衛生法
- ・ 消防法
- ・ JIS B 8243 : 圧力容器の構造
- ・ NAS 1638 : 汚染粒子のレベル分類

### 本書内での指示事項

指示事項は危険度、障害度により 「危険」、「警告」、「注意」に区分けしています。

 **危険**

切迫した危険な状態で、回避しないと、死亡もしくは重傷を負うことを示しています。

 **警告**

潜在的に危険な状態で、回避しないと、死亡もしくは重傷を負うことを示しています。

 **注意**

潜在的に危険な状態で、回避しないと、軽いもしくは中程度の傷を負うことになる恐れがあることを示しています。又は物的損害の発生の恐れがあることを示しています。

■当該製品は、一般産業機械部品として、設計、製造されたものです。

## ⚠ 警告

- 十分な知識と経験を持った人が取扱ってください。  
油圧機器を使用した機械・装置の組立や操作、メンテナンスなどは、十分な知識と経験をもった人が行ってください。
- 火気を近づけないでください。  
油圧機器は引火性のある作動油を使用しているため、火災を引き起こす可能性があります。
- 安全確保するまでは、油圧シリンダの取扱い、取外しを絶対に行わないでください。
  - ・ 油圧シリンダを取外す時は、安全処置がとられている事を確認し、油圧源の電源を遮断し、油圧回路内の圧力が無くなった事を確認してから行ってください。
  - ・ 機械、装置の点検整備は被駆動物体の落下防止処置などの安全を確認してから行ってください。
  - ・ 運転停止直後のシリンダの取外しは、シリンダの温度が上がっていますので、シリンダや油の温度が下がった事を確認してから行ってください。
  - ・ 機械、装置を再起動する場合は、ボルトや各部の異常が無いか確認しながら、油圧源の圧力を低圧から設定圧力まで徐々に上げてください。
- 人体に特に危険を及ぼす恐れのある場合には、保護カバーを取付けてください。  
被駆動物体およびシリンダの可動部分が、人体に特に危険を及ぼす恐れがある場合には、人体が直接その場所に触れることが出来ない構造にしてください。
- 減速回路やショックアブソーバが必要な場合があります。  
被駆動物体の速度が速い場合や質量が大きい場合、シリンダのクッションだけでは衝撃の吸収が困難な場合があります。その場合クッションに入る前で減速回路を設けるか、また外部にショックアブソーバを使用して衝撃の緩和対策をしてください。この場合、機械装置の剛性も十分考慮してください。
- シリンダの固定部や連結部が緩まない確実な締結を行ってください。
  - ・ シリンダ金具の固定には所定のサイズと強度区分のボルトを使用し、指定の締付けトルクで固定してください。揺動形金具の場合は、規定のピンサイズのものを使用してください。不適切であったり、規定以外のサイズの場合は、シリンダ推力やその反力でボルトが緩んだり破損する原因になります。
  - ・ 取付け部材は、剛性のあるものを使用してください。
- 空気抜きの調整時、空気抜きプラグをゆるめ過ぎないでください。  
空気抜きプラグをゆるめ過ぎると、シリンダから外れ、プラグが飛んだり、油が吹き出し、怪我をしたり、シリンダが誤作動することがあります。
- 非常停止時の挙動を考慮してください。  
人が非常停止をかけたり、停電などのシステム異常時に安全装置が働き、機械が停止する場合は、シリンダの動きによって人体及び機器、装置の損傷が起こらない設計をしてください。
- 仕様をご確認ください。
  - ・ 本カタログ記載の製品は一般産業機械用部品、または製鉄機械用部品として設計製造されています。仕様範囲外の圧力、温度や使用環境では破壊や作動不良の原因となりますので、使用しないでください。
  - ・ スイッチ等の電気部品については、動作不良や破壊、焼損の原因となりますので、負荷電流、温度、衝撃等仕様を十分確認してください。
- 製品は絶対に改造しないでください。  
異常作動によるケガ、感電、火災等の原因になります。
- 下記の条件や環境で使用する場合は、安全対策へのご配慮を戴くとともに、当社にご連絡ください。
  - ・ 明記されている仕様以外の条件や環境、屋外での使用。
  - ・ 公共の安全に係わる用途（例：原子力、鉄道、航空、車両、医療機器、娯楽機器、緊急遮断回路、ブレーキ回路、飲料食品に触れる機器等）
  - ・ 安全機器などへの使用。
  - ・ 特に安全が要求される用途への使用。

## ⚠ 注意

### (一般的事項)

- シリンダ質量が15kg以上の場合は、吊具や運搬具を使用してください。
- 作業場の整理、整頓、清潔に配慮ください。  
油漏れの為に滑って転倒する危険がありますので、清潔にし、油漏れの早期発見の配慮をしてください。
- シリンダの取付時は必ず芯出しを行ってください。  
シリンダの芯出しが行われていないと、ロッド、チューブにこじれを生じ、チューブ内面やブシュ、ロッドの表面及びパッキン類を磨耗、破損させる原因になります。またロッドもスムーズに動かない場合もあります。
- 外部ガイドを使用する場合、ストロークのどの位置においても、こじり等の無いように調整するか、ロッド先端部と負荷の連結を配慮して接続してください。
- 作動油はシリンダのパッキン材質に適したものを使用し、異種作動油を混同しないでください。また作動油の清浄度は、NAS12級以上のものを推奨します。

### (配管)

- 配管前にフラッシングを行い、管内の切粉、切削油、ゴミ等を除去してください。  
フラッシング液がシリンダに入らないように、シリンダを外して行ってください。
- シールテープの巻き方  
シールテープを使用して配管を接続する場合は、ねじの先端部を1～2山残して巻いてください。配管や継手類をねじ込む場合は、配管ねじの切粉やシール材が配管内部へ入り込まないようにしてください。継手に液体パッキンを塗る場合も同様に注意してください。シールテープ等の切れ端や切粉が油漏れや作動不良の原因になります。
- 配管にあたっては空気溜まりが出来ないようにしてください。
- 配管に鋼管を使用する場合、適切なサイズを選定し、錆や腐食の発生しないようにしてください。
- 配管などで溶接工事が必要な場合、シリンダにアース電流が流れないように別の安全な場所からアースを取ってください。ブシュとロッド、シリンダチューブとピストン間にアース電流が流れると、スパークし、表面が損壊し故障の原因になります。

### (クッション、空気抜きの調整)

- 空気抜き時、チェックプラグを緩め過ぎるとシリンダから外れ、チェックプラグが飛んだり、油が吹き出したりします。
  - ・ シリンダに低圧(シリンダが低速10mm/s位で動く程度の圧力)の油を送りチェックプラグを1～2回転緩め(反時計方向)、油中の空気をチェックバルブから抜いてください。
  - ・ チェックプラグがないシリンダは、配管に絞り弁などを取付け、空気抜きを行なってください。
- クッション調整時、最初からピストン速度を上げると異常サージ圧力が発生し、シリンダあるいは機械を破壊させる場合があります。
  - ・ ピストン速度を約50mm/s以下の低速から徐々に上げながらクッションを調整してください。クッション調整は被駆動物体(負荷)に合わせた調整が必要です。
  - ・ クッションを効かせ過ぎた場合、クッション内部の油が閉じこめられた為に、シリンダのストロークエンドまで行かない事があります。

### (試運転、運転時の事項)

- 機器が正しく取付けられているか確認し、各部からの油漏れが無い事を確認できるまでは作動させないでください。
- ピストンロッドが作動し始める最低限の圧力(ピストン速度50mm/s以下)で動かし、円滑に作動する事を確認してください。

## ⚠ 注意

### （保守点検）

- シリンダを長期間安全に使用するために保守点検（日常点検、定期点検）を行ってください。
- 保守点検を行う場合は、必ず圧力源を遮断してください。シリンダ内の圧力は完全に抜いてください。
- 圧力源を遮断した後、シリンダ内の圧力を抜く時に、負荷によってロッドが動く場合があるので、動きを予測した上で十分な安全対策を行ってください。

### （保管）

- シリンダを積み上げないでください。振動等が加わると荷崩れが発生して危険です。部品が損傷する原因になります。
- 保管中のシリンダには振動や衝撃を加えないでください。部品が損傷する原因になります。
- 保管中のシリンダに錆が発生しないように防錆措置をしてください。

### （配線・接続）

- 配線する場合は、必ず接続側電気回路の装置電源を遮断して作業を行ってください。  
作業中に作業者が感電する場合があります。スイッチや負荷が破損する原因になります。
- スwitchのコードには、曲げ・引っ張り・ねじりなどの荷重が加わらないようにしてください。（コードの）断線の原因になります。  
特に、スイッチコード根元に荷重が加わらないようにスイッチコードを固定するなどの処置を施してください。また、固定する場合も、締め付け過ぎないようにしてください。（コードの）断線の原因になります。  
コード根元に荷重が加わると、スイッチ内部の電気回路基板が破損する原因になります。
- 曲げ半径は出来るだけ大きくとってください。（コードの）断線の原因になります。曲げ半径はコード径の2倍以上、とってください。

### （配線）

- 接続先までの距離が長い場合は、コードがたるまないように20cmぐらいの間隔でコードを固定してください。
- コードを地上に這わす場合は、直接踏んだり、装置の下敷きになる場合があるので、金属製の管に通すなどの処置を施して保護してください。  
被覆が破損して、断線や短絡の原因になります。
- スwitchから負荷や電源までの距離は、10m以内にしてください。  
10m以上になると、使用時スwitchに突入電流が発生し、スswitchが破損する原因になります。
- コードは他の電気機器の高圧線、動力源及び動力源用ケーブルと一緒に束ねたり、近くに配線しないでください。  
高圧線、動力源及び動力源用ケーブル等からノイズがスswitchコードに侵入してスswitchや負荷の誤動作の原因になります。シールド管等で保護する事を推奨します。


### （接続）

- スwitchには電源を直接接続しないでください。必ず小形リレー・プログラマブルコントローラ等の所定の負荷を介して接続してください。回路が短絡し、スswitchが焼損する原因になります。
- 使用するスswitch、電源及び負荷の電圧、電流仕様をよく確かめてください。  
電圧、電流仕様を間違えると、スswitchの作動不良や、破損の原因になります。
- リード線の色分けに従って正しく接続してください。接続する時は、必ず接続側電気回路の装置電源を切って作業を行ってください。  
通電しながらの作業、誤配線、負荷の短絡をすると、スswitch・負荷側電気回路が破損する原因になります。たとえ瞬間的な短絡であっても、主回路・出力回路が焼損する原因になります。

## 取扱要項

### 取付方法

- エアオイルブースタは取付金具の4箇所の穴（φ6）を用いて固定してください。
- 直圧式を垂直に取り付ける場合は、油圧シリンダ部を下向きに取り付けてください。



- エアオイルブースタは、作動するシリンダ等のアクチュエータよりも高い位置に取り付けてください。
- 予圧式で使用する空油変換器は、エアオイルブースタ及び作動するシリンダより高い位置に取り付けてください。
- 水、粉塵等のかからない場所に、設置してください。
- 屋外では使用しないでください。
- 炉の付近など周辺温度が、50℃以上になる場所には、設置しないでください。

### 配管方法

- 配管材は、使用条件に耐えるものをお選びください。  
(ナイロンチューブ、ゴムホースなどの性能は、使用条件により異なります。当社の5MPa用油圧ホース、ホース金具を推奨します。)
- 配管は、十分にフラッシングしてご使用ください。

## 取扱要項

### 運転について

- 1) 新油を油圧管路及びシリンダ内に入れ空気抜きを行います。
- 2) ブースタリザーバタンク内（予圧式の場合は、エアオイルユニット内）に作動油を入れます。
- 3) シリンダが作動しても安全であることを確認し、低圧の空気圧（0.2MPa程度）を供給します。
- 4) 手動により空気圧バルブを切り換えシリンダの作動を確認します。シリンダが作動しない場合は、徐々に空気圧力を上げてください。
- 5) シリンダを作動させた時のブースタオイルタンクの油量の変化を確認してください。過不足がある場合は、調節してください。（特に直圧式の場合、油を入れ過ぎるとシリンダが戻った時に給油栓より油が吹き出す事があります。油を入れる際はシリンダを戻した時点で油面がリザーバタンクの中央部以下になるようにしてください。）

### 点検について

- 1) 使用初期の状態と比較し、以下の事を確認してください。
  - ・ 圧力変化
  - ・ 作動油の量
  - ・ 作動油の色
  - ・ 各部の油漏れ
  - ・ シリンダの作動
- 2) 定期的な点検（1回／月を目安に）を行ってください。

### 保管について

- 長期保管が必要な場合は、ブースタ内に作動油を封入し、ポートをプラグにて密閉して保管してください。
- 再使用する場合は、ブースタ内の封入油を完全に抜き新油を入れて使用してください。

### 廃棄について

- ブースタを分解し、材料別に分別して廃棄してください。
- 樹脂、ゴム系は不燃物として廃棄してください。
- 廃油は法令に従って廃棄してください。

### 注意

- 油圧配管系の空気抜きを十分行ってください。
- 有機溶剤（シンナー、トリクレン等）の雰囲気では、使用しないでください。
- 使用頻度が高い場合、圧力計保護の為、圧力計取り出し配管途中にストップバルブを入れてください。
- 直圧式の場合、特に戻り速度と戻り油量に注意してください。戻り速度が速い場合、リザーバタンク内に油を急激に引き込み給油栓より油漏れを起こしたり、油中に気泡が混ざる場合があります。スピコンにより速度を調節してください。

## 取扱要項


### スイッチの検出方法と検出位置の設定

ピストン後退検知… 戻り側の正常動作確認をします。

油量減少検知…………… 圧力を長時間保持している時、油圧シリンダ・油圧ホースから、油漏れが発生した場合に、ピストンが前進します。この時、吐出量が最大吐出量の約90%になると検知しますので油の補給と異常箇所を点検してください。

使用限度検知…………… 出力ゼロ信号または、周辺機器停止。

〔エアオイルブースタのピストンがエンドまでストロークすると、出力がゼロになりますので、エンド直前に検知するように、取付けてください。〕



エアオイルブースタ取付前にこのスイッチをセットしてください。  
注) 35HBN (P) -63-30は同一面にスイッチ1ヶのみ取付け可能

### スイッチ取付方法

- 2本のM5セットねじを六角レンチ (2.5mm) でゆるめて、タイロッドにはめ込む。
- 希望の位置でスイッチ上面を軽く押えて、チューブとスイッチの検出面が接する状態で、セットねじをしめて固定する。
- 表示ランプは、スイッチが入るとAC用は消え、DC用は点灯します。

